

Motorblockiersatz

Das Engine Lock Kit, das in Integration mit dem Fahrzeugortungssystem und dem Flottenmanagementsystem funktioniert, verhindert das Starten des Fahrzeugs, indem es die Zündung in unerwünschten Situationen oder wenn die Nutzung außerhalb der Arbeitszeit verhindert werden soll, mit einem einzigen Befehl sperrt.

Wie funktioniert es?

Motorblockiersatz wird direkt in die Verbindung zwischen Zündung und Motor Ihres Fahrzeugs eingebaut. Sie können es aktivieren, wenn Sie bemerken, dass sich Ihr Fahrzeug unbeabsichtigt bewegt oder wenn Sie nicht möchten, dass es außerhalb der Arbeitszeiten funktioniert. Wenn die Motorblockiersatz aktiviert ist, wird die Verbindung zwischen der Zündung und der Motorelektronik unterbrochen, sodass das Fahrzeug nicht mehr gestartet werden kann.

WARNUNG!

Um Sicherheitslücken zu vermeiden, funktioniert die Wegfahrsperre nicht während der Fahrt.

