

## Notfallknopf

Mit dem in das Flottenmanagementsystem integrierten Notrufknopf können Ihre Fahrer im Notfall durch Drücken des Knopfes einen Alarm an autorisierte Personen senden.

## Wie funktioniert es?

Im Notfall wird beim Drücken der Taste eine Benachrichtigung an das System und die definierten Personen gesendet. Bis zur Deaktivierung werden dem System kontinuierlich Warnungen übermittelt. Während der Notsituation bleibt die Notbeleuchtung am Knopf eingeschaltet. Nach Beendigung des Notfalls kann die Deaktivierung durch erneutes Drücken der Taste erfolgen.

Warnungen werden zunächst den im System hinterlegten Benutzern auf Wunsch per E-Mail mitgeteilt.

