

Türsensor

Der Türsensor, der in Integration mit dem Fahrzeugortungssystem und dem Flottenmanagementsystem arbeitet, wird an den Fahrzeugtüren installiert und stellt sicher, dass Informationen darüber, wo und wann die Türen geöffnet und geschlossen werden, an das System gesendet werden.

Wie funktioniert es?

Der Türsensor besteht aus einem Magneten und einem Reed-Relais. Das Reed-Relais wird durch das Magnetfeld des Magneten ausgelöst und überträgt die Türbewegungen sofort an das Fahrzeugortungsgerät.

